

Instruktioner til installation af trailer 4x4 ATV



1: Chassis (1) lastbil drivaksel monteringer til igen opad.



2: Skru den forreste trækstang



3: Installer drivakslen til chassiset mounts og bolthuller gennem drivakslen pr. 20 mm Gentaag med det andet drev aksel



4: På begge sider af drivakslen låsestifter ségrovkou M20



5: Bjælker til skroget på begge sider af chassiset, skrue stød styrke bolte M10 x 50 (40) med skive og låsemøtrikken.



6: Stramning udføre på begge sider af chassiset momentnøgle til torsion 62 Nm



7: Før hjulene for at fremme udbredelsen at smøre på aksellejerne med fedt.



8: Skub hjulet på ventilskafte udad.



9: Hjul låseskive og møtrik, spænd møtrikken M16



10: Efter at spænde møtrikken støder plastikhætte.



11: Skru de forreste trækstang styrke bolte.
Tilspændingsmoment er 62 Nm. Når du installerer akslen, være omhyggelig med at beskadige kablet.



12: Chassis drej hjulene og sat på bagsiden af rammen, så huller i kabinettet flugter med hullerne i lastbil seng. Skru bagsiden af individuelle dør bolte.



13: Lille shot spand ordentligt stramme.



14: Sæt døren



15: Fastgør dør lukning spand (nøgle)



16: Beskyttende frame lys glider ind i rammen fra bunden af spanden



17: Frame M8 bolte og skiver



18: Spænd skruerne ordentligt indramme



 **TYPHOON TOYS**